



## ARBEITSAUFGABE - PRÄPARATIONSGRENZE FESTLEGEN

1. Kontrolliere ob alle Scans da sind!
2. Setze den Punkt für die Präparationsgrenze auf den richtigen Zahn!
3. Überprüfe und korrigiere wenn notwendig die Präparationsgrenze!
4. Gehe zum Modellieren weiter!

### **ORDNE DEN FELDERN DIE ENTSPRECHENDEN ZIFFERN ZU!!**

